保証書

持込修理 無料修理規定

在

日

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

◆お買 トロ:

- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

ステレオCDラジオカセットレコーダー

I-OAI),,,,,,,,		-3 73			^0711		,,	-
型	番	RCD-770 RCD-770 RCD-770	K-A	品	番	07-5775 07-5776 07-5777	保証期間:2	体1年間(お	買上げの日	目から)
お	★お名前様									
客様	★ 3	҈住所 〒					電話	()	
修:	修理メモ									
販売店	★ (主所店名	電話							(FI)

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

© IDICA 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ 電話 受付 **048-992-3970** 平日9:00~17:00 ±・日・祝日及び年末年始は除きます


07-5775/6/7B

AudioComm®

取扱説明書 保証書付

ステレオCDラジオカセットレコーダー

型番: RCD-770K-W RCD-770K-A RCD-770K-P



このたびは、AudioComm[®]ステレオCDラジオカセットレコーダーを お買い上げいただき誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。"この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。"なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保存してください。

目次

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3~5
電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
ご使用になる前に(CDについて)・・・・・・・・7
ご使用になる前に(カセットテープについて)・・・・・8
ヘッドホンの使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
3BS(低音強調)機能について ・・・・・・・8
各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
CDを聴くには10
ハろいろなCDの聴き方・・・・・・・・・・・1 1
テープを聴くには ・・・・・・・・・・・・・・・・12
ラジオを聴くには ・・・・・・・・・・・・・・・13
CDからテープに録音するには ・・・・・・・・・14
ラジオからテープに録音するには ・・・・・・・・15
お手入れのしかた・・・・・・・16
故障かなと思ったら ・・・・・・・・・・・・・17
きな什様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから、本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡や 危険 大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをし たり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

絵表示の使用例



△記号は、注意(危険、警告を 電注意が描かれています。) △記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。(左図の場合は感



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止が描かれています。)




●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合は電源プラグ をコンセントから抜く、が描かれています。)


- ※この製品の故障、誤動作、不具合などによって発生した次にあげる損害などの附随的損害補償につきま しては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ●お客様または第三者がテープへ記録された内容の損害
- ●録音、再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

●万一、煙が出ている、変なにおいや音 ●雷が鳴り始めたら、安全のため電源プ がするなどの異常状態のまま使用す ラグを抜いてください。 ると、火災、感電の原因になります。 すぐに機器本体の電源スイッチを切り、 接触禁止 必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。 煙が出なくなるのを確認して販売店 異常の時に に修理を依頼してください。 コンセントを抜く 感電に注意 ●万一内部に水などが入った場合は、電 ●表示された電源電圧交流100ボルト 源プラグをコンセントから抜いて販売 以外の電圧で使用しないでください。 店にご連絡ください。 火災·感電の原因となります。 そのまま使用すると火災・感電の原因 禁止 となります。 ●本体に使用している乾電池を取り外し 水が入った場合は た場合は、小さなお子様が乾電池を誤 コンセントを抜く って飲み込むことがないようにしてく ださい。 ●万一機器の内部に異物が入った場合は、 乾電池は幼児の手の届かないところ 電源プラグをコンセントから抜いて販 へ置いてください。 売店にご連絡ください。そのまま使用 電池に注意 万一、お子様が飲み込んだ場合には、 すると火災・感電の原因となります。 ただちに医師に相談してください。 コンセントを抜く ●電源コードの上に重いものをのせたり、 コードが本体の下敷きにならないよう ●本体を修理、改造しないでください。 にしてください。 火災·感電の原因となります。 コードに傷がついて、火災・感電の原 因となります。 分解禁止 コードの上に敷物などで覆うことにより、 それに気付かず、重いものをのせてし まうことがあります。 ●この機器を使用できるのは日本国内 のみです。 自動車・船舶などの直流DC電源には ●付属の電源コード(ACコード)は本製 接続しないでください。 品専用です。本製品をご使用の際には 火災の原因となります。 必ず付属の電源コード(ACコード)を お使いください。また、付属の電源 ●電源コードが痛んだら(芯線の露出、 コード(ACコード)は絶対に他の製品 断線など)使用を中止し、修理をご依 には使用しないでください。 頼ください。 製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災 そのまま使用すると火災・感電の原因 の原因となる場合があります。 コードを交換する となります。 ●浴室やシャワー室では使用しない ●電源コードを傷つけたり、加工したり、 浴室やシャワー室など、湿度の高いと 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ ころや水はねのある場所では使用し たり、加熱したりしないでください。コ ないでください。 ードが破損して火災・感電の原因とな (火災や感電の危険があります。) ります。 水かけ禁止

注 意









●濡れた手で電源プラグを抜き差しな いでください。感電の原因になること があります。

てください。



●電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張らないでください。コードが 傷つき、火災・感電の原因になること があります。必ずプラグを持って抜い



●移動させる場合は、必ず電源プラグを コンセントから抜き、ヘッドホンを外し てから行ってください。コードが傷つき、 火災・感電の原因になることがあります。 必ずプラグを持って抜いてください。



●持ち運びするときは、アンテナを折り 畳んでください。伸ばしたまま持ち運 びするとアンテナが引っ掛かったり、 当たったりなどしてけがの原因になる ことがあります。



ように注意

●お子様が、カセットテープ挿入口に手 を入れないようにご注意ください。 けがの原因となることがあります。



●ヘッドホンをご使用になる時には、音



量を上げ過ぎないようにご注意くださ い。耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。



●旅行などで長時間本機をご使用にな らないときは、安全のために必ず、電 源プラグをコンセントから抜き、乾電 池も取り外してください。火災、液も れの原因となることがあります。



テレビ、モニター等) に近付けないでく ださい。電磁波により、お互いの機器 が干渉しノイズや混信の原因となります。



乾電池の電極性に

注意

●指定以外の乾電池は使用しないでく ださい。また、新しい乾電池と古い乾 電池を混ぜて使わないでください。乾 電池の破裂、液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因となることが あります。

表示(プラス+とマイナスーの向き)に

注意し、表示通り正しく入れてくださ

い。間違えると乾電池の破裂、液もれに

より火災・けがや周囲を汚損する原因

となることがあります。



●お手入れの際には安全のため電源プ ラグをコンセントから抜き、乾電池を 取り外してください。 感電の原因となることがあります。


●電磁波を発生させる機器(携帯電話、

電源について

家庭用電源で使う場合


付属の電源コードで本体のAC100V用電源ソケット と家庭用コンセントを接続します。

- ◆電池が入っている場合でも、電源コードを接続す ると自動的にAC電源に切り替わります。
- ◆本機を使用しないときは電源コードをコンセント からはずして下さい。



乾雷池で使う場合

- ◆アルカリ乾電池のご使用をお薦めします。
- ◆電池ぶたをはずし乾電池の⊕と⊖を間違えないよ うに、単1形乾電池6本を入れます。
- ※大切な録音をするときやCDの演奏を聴くときは、 付属の電源コードを使用してください。



乾電池の向きに注意して図のように正しく入れてくだ さい。コイルばねのあるほうがマイナス側です。

※付属の電源コード(ACコード)は本製品専用です。本製品をご使用の際には必ず付属の電源コード(ACコード)をお使いください。また、付属 の電源コード(ACコード)は絶対に他の製品には使用しないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。

乾電池にてご使用時のご注意

- · CDを再生するには十分な電力が必要です。したがって乾電池 にてご使用中にCDの動作に異常が生じた場合、直ちに製品の 故障と判断せず、AC電源(家庭用電源 AC100V)にてお試し ください。
- ・ACにて動作が正常な場合、で使用中の乾電池が消耗してしまった 可能性がありますので、全て新しい乾電池に交換してご使用ください。
- ・場合によっては、ご使用中の乾電池が消耗していても、ラジオ は正常にはたらく場合がありますのでご注意ください。ラジオ は電力消費が少なく、乾電池の残留電力が少量でも作動する 場合があります。
- ・本機を使わないとき、乾電池の消耗を避けるためファンクショ ンスイッチを "テープ [電源切]" にしてください。

乾電池についての安全上のご注意

使い方を誤ると、液漏れ、発熱、発火、破裂などにより、やけどや大けが、失明の原因になります。

⚠ 警告

・乾電池が液もれしたとき

液が本体内部に残ることがあるため、弊社修理係にご相談くだ さい。液が目に入ったときは、失明の原因となる恐れがありま すので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分 洗い、ただちに医師に相談してください。

- ・機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- ・火の中に入れない。
- ・ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・火のそばや直接日光のあたるところ、炎天下の車中など、 高温の場所で使用、保管、放置しない。
- ・水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。

⚠ 注意

- ・使いきった電池は取り外す。長時間使用しないときや、長 時間ACで使用するときも取り外す。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使 わない。

使用済み電池を廃棄するとき

使用済みの電池に関して、自治体の条例などで決まりがある 場合には、それに従って廃棄してください。

で使用になる前に (CDについて)

結露について

寒いところから急に暖かい所に移動させると、レンズに 水滴がついたり、くもったりする結露現象が起こります。 この状態でで使用になると、正しく動作しないことがあ ります。このようなときはディスクを取り出して、数分間 放置してください。結露が取り除かれて正常に動作する ようになります。

ディスク使用上での注意点





ひびやそりのあるディスクは絶対に使わないで下さい。

- ◆再牛中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。 ひびや割れや変形したディスク、またはテープや接着 剤で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使 用しないで下さい。
- ◆ディスクに





のマークが入ったものを SINGLE ご使用ください。

◆現在発売されています 「コピーコントロールCD | と 呼ばれる著作権保護技術付音楽ディスクは、コンパク トディスク(CD) 規格に準拠しない特殊ディスクであり、 本製品における再生にあたりましては、動作や音質の 保証は致しかねます。

音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。

なお、「コピーコントロールCD」の詳細に関しましては、 ディスクの発売元または販売元にお問い合わせ下さ いますよう、お願い申し上げます。



◆本機はCD-R/RWの再生に対応しています。

【ご注意】

CD-R/RWディスク、レコーダー、書き込みソフトウェア の種類・状態によっては再生できなかったり、ノイズ、音 飛びが生じる場合があります。


- ・ファイナライズ処理のされていないディスクは再生で きません。
- · CD-R/RWの文字情報(CD TEXT)は「半角英数(1 バイト文字) | に統一してください。

ディスク取扱上の注意

◆再生面を触れないように持 ってください。



- ◆再生面はもちろん、レーベル 面にも紙やテープなどを貼 らないでください。
- ◆ディスクに指紋や汚れがつい たときは、やわらかい布などで、 放射状に軽くふきとってくだ さい。



◆長い時間使用しないときは、 本機から取り出し、ケースに 入れて保存してください。

【ご注意】

ハート型や八角形などの特殊 形状のディスクは使用しないで 下さい。機器の故障の原因と なります。






で使用になる前に(カセットテープについて)


カセットテープの取扱について

- ◆テープのたるみは、テープのまきつきや、切断の原因 になります。
- ◆テープがたるんでいないかどうか確かめ、たるんでい るようなら図のように鉛筆などで必ず直してからご使 用ください。



大切な録音を消さないために

保存しておきたいテープの場合には、カセットのうしろ 側にある"ツメ"を折っておくとまちがって大切な録音テ 一プを消去せずにすみます。また、ふたたび録音したい 時は、折ったツメの部分にセロハンテープなどを貼りつ けてください。



- ◆ツメを折ってあるテープは、録音ボタンの操作ができ ません。無理に押したりすると故障する場合もあります。
- ◆ノーマルテープ(TypeI)をお使いください。ハイポジ ションテープ(Type II) や、メタルテープ(Type IV) に は録音できません。ノーマルテープにおきましても、 C-90 (90分テープ) までのテープを使用してくださ い。それを超える長時間テープは通常のカセットテー プに比べて非常に薄いため、伸びたり、回転部分に巻 き込まれる等のテープトラブルの原因となりかねませ んので、ご使用はお薦めできません。
- ◆エンドレステープは使用できません。

カセットテープについて

- ◆カセットテープの両端のリーダーテープ部分は録音が できません。録音前にはこの部分を送っておきましょう。
- ◆カヤットテープを入れたままにしたり、再生/録音状態 のまま電源を切らないでください。テープが回転部分 に密着したままになるのでからみや巻き付きの原因 となります。テープは必ず抜いて保管してください。
- ◆テープの指傷を避けるため大事なテープやオリジナ ルテープは必ずダビングし、ダビングしたテープを本 機でお使いください。

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権法上権利者に無断で使用できません。

ヘッドホンの使用

- ●ヘッドホンで聴くときは、別売のステレオヘッドホン(ø 3.5mmステレオミニプラグ) をヘッドホン端子につ なぎます。ヘッドホンをつなぐとスピーカーからの音 は聴こえなくなります。
- ●ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎな いようにご注意ください。
- ●家庭用コンセントでご使用時、ヘッドホンでお聴きに なると、ハム音(ラジオなどの音声に混じって聞こえ る「ブーン」という音)が耳障りになる時があります。 その場合は乾電池にてご使用になられるようお願い いたします。

BBS(低音強調)機能について

BBS(低音強調)ボタンを押すと、低音部が増強されま す。したがって音量調整ツマミの位置を80%以上に 上げてこの機能を使用しますと低音部に出力歪みを 牛ずる場合があります。この歪み現象は、スピーカーか ら出る音質の透明性を欠くてとになり、ややてもった

音色になる場合があります。

以上のことから、重低音機能をご使用の際は、音量調 整ツマミの位置を70%以下に下げた状態で使用され ることをお勧めします。

各部の名称

①一時停止ボタン(カセット) ⑩再生/一時停止表示ランプ ②停止/取出しボタン(カセット) ②プログラム表示ランプ(CD)

②CDディスプレイ

②ケスピーカー


ボタン (CD)


②音量調整ツマミ

30ヘッドホンジャック

28BBS (低音強調) ボタン


- ③ロッドアンテナ
- ④早送りボタン (カセット) ②リピート表示ランプ (CD)
- ⑤巻戻しボタン (カセット) ②FM ステレオランプ
- ⑥再牛ボタン (カセット) ②リピートボタン (CD)
- ⑦録音ボタン (カセット)
- ⑧ハンドル ②6スキップ/サーチ(▶★)
- ⑩ダイヤル選局目盛り ②スキップ/サーチ(★) ボタン (CD)
- ⑪指針
- ⑫CDドア開閉スイッチ
- ③選局ツマミ
- 仰右スピーカー
- (6)再生/一時停止ボタン(CD)
- (IG停止ボタン (CD)
- (D)プログラムボタン (CD)
- ®カセットドア






CDを聴くには


- 1 左側面にあるファンクショ ンスイッチをCDの位置に合 わせます。
 - ∃ ファンクション テープ [250] ラジオー | 一CD
- **2** ① CDドア開閉スイッチを押して、CDドアを開きます。
 - ※ ハンドルは下ろした状態で、 CDドア開閉スイッチを押し てください。
 - ② CDのレーベル面を上にして、 中心軸にセットします。
 - ③ CDドア開閉スイッチを押し、ドアを閉めると、電源表示ランプが点灯し、CDディスプレイに数秒後、全曲数が表示されます。
 - ※ CDディスプレイに「①①」」 と表示された場合、CDドアが閉じていない可能性があります。完全に閉じてください。
 - ※ CDディスプレイに「ng」 と表示された場合、ディスク が裏返し/不適切なディス クが入っている/ディスク が入っていない/のいずれ かを表しています。適切な ディスクをセットしてください。








- **3** 再生/一時停止ボタンを押して演奏を開始します。 CDディスプレイに再生中の曲番が表示され、再生/ 一時停止表示ランプが点灯します。
 - ・再生中に再生/一時停止ボタンを押すと、演奏中の曲が一時停止します(この時、CDディスプレイに表示されている曲番と再生/一時停止表示ランプが点滅します)。もう一度押すと再生を開始します。
 - ・停止ボタンを押すと演奏が停止し、CDディスプレイに全曲数が表示されます。
- 4 音量調整ツマミを回して、音量を調節します。
- **5** 低音をより強調したい場合は BBS(低音強調)ボタンを押 します。※P8 BBS(低音強調)機能について参照
- **6** ファンクションスイッチをテープ[電源切]に合わせる と、電源が切れます。





プログラム 表示ランプ


CD表示部/操作部

再生中に曲を進めるには

- ◆再生中にスキップ/サーチ (►►)を押し続けると、聴い ている曲が早送りされます。

再生中に曲を戻すには

- ◆再生中にスキップ/サーチ(►)を1回押すとプレイ中の曲の頭に戻ります。1曲前に戻すには2回続けて押し、2曲前に戻すには3回続けて押してください。
- ◆再生中にスキップ/サーチ (I◀)を押し続けると、聴いている曲が早戻しされます。



いろいろなCDの聴き方

同じ曲を繰り返し聴くには

■1曲を繰り返し聴くには

- ① 聴きたい曲を、スキップ/サーチ(►►)またはスキップ/サーチ(►<)ボタンを押して選びCDディスプレイに曲番を表示させます。
- ② リピートボタンを押すと、リピート表示ランプが点滅します。再生/一時停止ボタンを押すと、再生/一時停止表示ランプが点灯して再生が始まり、その曲が繰り返し再生されます。
- ※ 繰り返しを解除するには、リピートボタンを2回押します。(リピート表示ランプが消えます。)

■1枚のCD全曲を繰り返し聴くには


- ① リピートボタンを2回押すと、リピート表示ランプが点灯します。 再生/一時停止ボタンを押すと、再生/一時停止表示ランプが点灯して再生が始まり、全曲繰り返し再生されます。
- ※ 繰り返しを解除するには、リピートボタンを再度押します。(リピート表示ランプが消えます。)

プログラム再生(CDの曲をならびかえて聴く)


1 停止状態より始めます。 プログラムボタンを押すと、CDディスプレイの表示が" ① I"と表示された後に" □ ① "に変わります (プログラム表示ランプとともに点滅します)。




2 スキップ/サーチ(►►) またはスキップ/サーチ (►►)ボタンを押して、最初に聴きたい曲を選び、 CDディスプレイに曲番を表示させます。



3 プログラムボタンを押すと、選んだ曲が記憶されます。続いてCDディスプレイに"□ 2 "と表示された後、再び"□ "とプログラム表示ランプが点滅し、次の曲を選べるようになります。



- 4 2、3を繰り返し操作して、好きな曲を順番に記憶させます。(20曲まで記憶ができます。20曲プログラムされると、プログラムした順番に曲番が表示されます。)
- 5 再生/一時停止ボタンを押すと、再生/一時停止表 示ランプととプログラム表示ボタンが点灯し、プロ グラム再生がスタートします。 プログラムされた最後の曲が終わると、自動的に停



止します。

- 6 プログラムを解除するには、停止ボタンを押してください。プログラム表示ランプが消え、再生も停止します。
- **7** 記憶させる曲の順番をやり直したい時は、一度プログラムを解除してから再度操作を行ってください。
- **8** 繰り返し機能を併用するとプログラム再生を繰り返し聴くことができます。
- ※再生中にプログラム再生の設定を開始した場合や、一度再生してそのままセットされ続けたCDでプログラム設定をした場合、曲番登録をする際にCDディスプレイに表示される曲番号が"00"ではないことがあります。その場合は、スキップ/サーチボタン(▶) / ◄)で登録したい曲番号をその都度選んでください。

テープを聴くには

1 左側面にあるファンクションスイッチをテープ[電源 切]の位置に合わせます。



2 停止/取出しボタン(■▲)を押して、カセットドアを開け、テープ面を上にしてカセットを入れます。



- 3 カセットドアを閉じてから、再生ボタン(◀)を押します。
- 4 音量調整ツマミを回して、音量 を調整します。



- 5 · テープを止めるには、停止/取出しボタン(■▲) を押してください。
 - ・テープを一時停止するには、一時停止ボタン(**Ⅱ**) を押してください。再度押すとスタートします。
 - ・テープを早送り、巻戻しするには、早送りボタン(◄)または巻戻しボタン(►)を押してください。
 - ※再生中にカセットドアを強引に開いたり、再生ボタンと巻戻し/早送りボタンを同時に押さないでください。テープ破損の原因となることがあります。


重要


セミオートストップ機能

カセットの再生/録音時に、テープが最後まで行くと自動的に操作ボタンが上がり動作終了しますが、早送り/巻戻しでは自動的に動作終了しません。故障の原因となることがありますので、必ず停止ボタンで動作を終了させてください。

6 低音をより強調したい場合は BBS(低音強調)ボタンを押 します。**P8 BBS(低音強調)機能について参照







90分を超えるテープについて

90分をこえる長時間テープの使用は避けてください。他のカセットテープに比べて、非常に薄いため伸びたり、機械に巻き込まれたりしやすくなります。

カセットテープの取扱いかた

テープのたるみをとる

使用前にテープのたるみを取り除いてください。 たるんでいるテープを使うと、テープが機械に巻き込まれて使えなくなることがあります。



ご使用になれるテープ

本機でお使いになれるテープはノーマルテープです。 メタルテープやクロムテープは性能が十分発揮できません。

ラジオを聴くには

1 左側面にあるファンクション スイッチでラジオを選びます。-




2右側面にあるバンド切換ス イッチで、AM、FMまたはFM ステレオを選びます。

※バンド切換スイッチは、各バーンドの中間に止まらないよう確実に切換えてください。



3 選局ツマミでお好みの放送局 を選びます。

※右側に回すと受信 周波数は高くなり、 左側に回すと受信 周波数は低くなり ます。






※FMステレオ時に雑音等が発生する場合は、FMに 切換えてみてください(ステレオ放送ではなくな りますが、雑音が軽減される場合があります)。

4 音量調整ツマミを回して、 音量を調節します。




5 低音をより強調したい場合は BBS(低音強調)ボタンを押 します。**P8 BBS(低音強調)機能について参照




6 ラジオを切るときはファンクションスイッチをテープ 「電源切の位置にしてください。

重 要

テレビの近くでAMを受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像がみだれることがあります。このようなときは、本機をはなしてご使用ください。






よりよく受信するために

AM放送を聴くときは

◆アンテナが内蔵されていますので、一番良く受信できる方向に本体を向けます。

FM放送を聴くときは

◆ロッドアンテナを伸ばして一番良く受信できる方向にロッドアンテナを向けます。





CDからテープに録音するには

1 左側面にあるファンクショ ンスイッチをCDの位置に合 わせます。




2 CDを入れます。(レーベル 面を上にします)




- 3 録音したい曲を選びます。
- 4 停止/取出しボタン(■▲)を押しカセットドアを開 けます。録音したいテープをテープ面を上にして、 録音したい面を手前にして入れます。



- ※カセットテープの両端のリーダーテープ部分(透明 テープ部)は録音できません。録音前にこの部分は 送っておきましょう。
- 5 カセットの録音ボタン(●)を押すと、カセットの再生 ボタンも同時に下がり、録音がスタートします。 ※CDは自動的にスタートします。
 - ・録音を一時止めるときは、一時 停止ボタンを押します。
 - ・再生中の音を聞きながら、録 音できます。




- 6 録音が終わったら停止/取出しボタン(■▲)を押 して、テープ走行を止め、ファンクションスイッチを テープ[電源切]の位置にして、電源を切ります。
 - ※録音レベルは、自動調節で一定に録音されます ので、録音時に音量調整ツマミを操作しても録音 には影響がありません。



Ď00 70754


CD表示部/操作部



CDディスプレイ

144 (MA)


- ◆録音、再生中は電源を切らないでください。故障の原 因となります。
- ◆誤消去防止ツメを折ったカセットテープでは録音ボタ ンは押せません。無理に押すと故障の原因となります。 (誤って折ってしまったり、再び録音したいときは、セ ロハンテープなどで穴をふさぐと録音できるテープ に復元します。)




- ◆テープが入っていない状態では、録音ボタンは押せま せん。
- ◆テープは60分以内のノーマルテープをご使用ください。

ラジオからテープに録音するには

1 左側面にあるファンクショ ンスイッチをラジオの位置 に合わせます。







ファンクション

テープ<mark>画図</mark> ラジオー | CD


バンド切換


) (a

- 右側面にある選局ツマ ミを回して選びます。
- 4 停止/取出しボタン(■▲)を押しカセットドアを開 けます。録音したいテープをテープ面を上にして、 録音したい面を手前にして入れます。



- ※カセットテープの両端のリーダーテープ部分(透明 テープ部)は録音できません。録音前にこの部分は 送っておきましょう。
- 5 カセットの一時停止ボタンを押します。
- 6 カセットの録音ボタン(●) を押します。カセットの再生 ボタンも同時に下がります。 もう一度一時停止ボタンを押 すと、録音が始まります。
- 録音
- **7** 録音が終わったら停止/取出しボタン(■▲)を押 して、テープ走行を止め、ファンクションスイッチを テープ[電源切]の位置にして、電源を切ります。
- ※録音レベルは、自動調節で一定に録音されます ので、録音時に音量調整ツマミを操作しても録音 には影響がありません。





お手入れのしかた

※お手入れの前には、あらかじめ電源コードや乾電池をはずし、電源が入らないようにしておいてください。


ヘッド部の清掃について

ヘッドやキャプスタン、ピンチローラーは長い間使っていると磁粉やゴミ、ホコリなどが付着してよごれてきます。よごれがひどくなると、

- ●音質が悪い
- ●音が小さい

さい。

- ●録音できない
- ●前の音が消えないで残る






等の症状がでます。定期的にヘッド部を清掃してくだ

ヘッド部の清掃

カセットドアを開け、別売りのクリーニングキッドでヘッドやピンチローラー、キャプスタンの清掃をします。



編棒にクリーナー液などをしみ込ませヘッドやピンチローラー、キャプスタンなどのよごれをふきとります。なお、内部についたクリーナー液が十分に乾いてからテープをセットしてください。

ヘッドの消磁

長い間本機を使っていると、ヘッドが磁化されて高音が聴こえにくくなったり、雑音が増えることがあります。このようなときは、ヘッドを市販の消磁器で消磁してください。


なおカセットタイプの消磁器をお使いになるときは、必 ず再生ボタン(◀)のみを押し込んで消磁してください。 詳しくはヘッド消磁器の説明書をご覧ください。

●本機の消去ヘッドはマグネットタイプになっていますので消磁しないでください。

CDプレーヤーのレンズの清掃

レンズの汚れは、音とびなど演奏ができなくなる原因になります。CDぶたを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。

●ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワーを使って、ゴミなどをはき出してください。




●万一指紋などがついているときは市販のレンズク リーナーをお使いください。

キャビネットの清掃

- ●キャビネットやパネル操作面が汚れたら、柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れがひどいときには、水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとはからぶきしてください。
- ●電源コードのACコンセントに挿す側のプラグにほこりがたまると発火する危険があります。 プラグも時々掃除してください。

コンパクトディスクのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。必ず内側から外側にふいてください。



- ●シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーやスプレー静電防止剤は絶対に使用しないでください。
- ●キャビネットやパネル操作面をシンナーやベンジン、 アルコールなどでふいたりしますと変質したり、塗料 がはげることがありますので避けてください。
- ●他の洗剤等をお使いになるときは、その注意書に従ってください。

故障かなと思ったら

	症 状	チェック項目		
	電源が入らない	電源コードがはずれて(ゆるんで)いませんか。		
		乾電池は正しくはいっていますか。		
世		乾電池が消耗していませんか。		
共通部	正常な動作や表示をしない	電源をすべて抜いてから表示が消えたのち、再度電源を入れてみましたか。		
	音が出ない	音量が最小になっていませんか。		
		ヘッドホンジャックにヘッドホンが差し込まれていませんか。		
	カセットが入らない	逆向きに入れようとしていませんか。		
	テープが走行しない	一時停止ボタンを押していませんか。		
	テープが機械に巻きつく	ピンチローラーやキャプスタンが汚れていませんか。		
		テープがたるんでいませんか。		
		カセットドアがきちんと閉まっていますか。		
 _力	テープ走行が不安定	テープがたるんでいませんか。		
セッ		乾電池が消耗していませんか。		
<u> </u>	雑音がひどい、音が震える、	乾電池が消耗していませんか。		
トデッ	音とびがする	ヘッド部が汚れていませんか。		
お部		テープがたるんでいませんか。		
"	録音ボタンが押せない	カセットが入っていますか。		
		カセットの誤消去防止用ツメが折れていませんか。		
		カセットドアがきちんと閉まっていますか。		
	録音できない	ヘッド部が汚れていませんか。		
	前の録音が完全に消去されない	消去ヘッドが汚れていませんか。		
	テープの音が出ない	ファンクションスイッチがテープ [電源切]になっていますか。		
	CDの演奏が始まらない	CDが裏返しに入っていませんか。		
		CDがひどく汚れていませんか。		
		規格外のディスクが入っていませんか。		
		レンズがひどく汚れていませんか。		
		CDドアがしっかりと閉まっていますか。		
C		ファンクションスイッチがCDになっていますか。		
部		乾電池が消耗していませんか。		
	CDの音が出ない	一時停止状態になっていませんか。		
	CDの音がとぶ	結露状態になっていませんか。		
		レンズがひどく汚れていませんか。		
		強い振動を与えていませんか。		
		CDに大きな傷やひどい汚れはありませんか。		
=	ラジオに雑音が入る	近くで携帯電話を使用していませんか。		
ラジオ部		テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると、AM放送に雑音が入ることがあります。 またテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れる事があります。 このような時は本機をテレビから離してください。		

主な仕様

カセット部				
トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ			
録音方式	直流バイアス			
消去方式	マグネット消去			
テープ速度	4.75cm/秒			
早送り・巻き戻し時間	約170秒(60分テープ)			
周波数特性	125Hz~6300Hz (ノーマルテープ)			

CD部			
チャンネル	2チャンネル		
S/NH	50dB		
ワウ・フラッター	測定限界以下		

ラジオ部				
受信周波数	M 76~90MHz			
	AM 530~1605kHz			
アンテナ	FM ロッドアンテナ			
	AM 内蔵フェライトバーアンテナ			

共通部					
実用最大出力	1.2W+1.2W (RMS)				
消費電力	14W				
出力端子	ヘッドホン/(ステレオミニジャック)				
電源	AC100V 50/60Hz				
	DC9V(単1形乾電池6個)				
寸法	250(幅)×140(高)×215(奥行)mm (突起物含む)				
質量	約1900g(乾電池含まず)				
乾電池の寿命(目安)	マンガン乾電池の場合(音量は中位)	アルカリ乾電池の場合(音量は中位)			
	ラジオ受信時 約80時間	ラジオ受信時 約240時間			
 	テープ再生時 約50時間	テープ再生時 約150時間			
異なります	CD再生時 約30時間	CD再生時 約80時間			
付属品	電源コード、取扱説明書、保証書	_			

[※]改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。